

# TOTO

## 浴室暖房乾燥機

品番 **TYR620型**  
(200V壁掛けタイプ・換気扇連動型)

## 浴室換気暖房乾燥機

品番 **TYR621型**  
(200V壁掛けタイプ)



取扱説明書 保証書付

特定保守製品

日本国内専用

### はじめに

安全上のご注意	1
お願いとお知らせ	3
各部のなまえとモード説明	4

### 使いかた

リモコンに電池を入れる	6
運転前の準備	7
使いかた	8
風向の変えかた	13
運転時間の変えかた	15
電気代の目安	16

### お手入れ

お手入れのしかた	17
----------	----

### こんなときは

故障かな!?	19
アフターサービスについて	20
特定保守製品について	21
安全確認	24
交換部品・別売品	25
仕様	25
保証書	26

◆この製品は平成21年4月1日施行の消費生活用製品安全法(消安法)で指定される「特定保守製品」です。

◆このたびは、浴室暖房乾燥機/浴室換気暖房乾燥機をお求めいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。

◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



## 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



## 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的傷害のみの発生が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）



一般禁止



必ず実行



## 警告

お買い上げの販売店にご相談ください



禁止

- 設置工事・移動再設置・分解・修理・改造は、自分でしない（発火・水漏れ・感電・けがなどの原因）



- 異常時(こげ臭い、異常音など)は、運転を停止してブレーカーを「切」にする（感電・火災の原因）

使いかたに注意する



禁止

- 内釜式風呂を設置した浴室には取り付けない（一酸化炭素中毒をおこす原因）
- 浴室に化粧品や可燃性ガスの含まれるスプレーなどを置いたまま運転をしない（発火・爆発・変質の原因）
- 頭髮や身体を乾かすために使用しない  
また、長時間にわたり直接温風や送風を身体に当てない（脱水症状、低温やけど、体調悪化、健康障害などの原因）
- 食用油、動物系油脂、機械油、ドライクリーニング油、アロマオイル、パーマ液、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂（セルロース系）などの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥運転をしない（油の酸化熱による、自然発火や引火の原因）
- フロントパネルに市販のごみ取り用フィルターを取り付けない（火災の原因）



- 地震・火災など緊急の場合や雷が発生しているときは、あわてずすみやかに運転を停止してブレーカーを「切」にする（思わぬ事故の原因）
- 洗濯物のポケットにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する（火災の原因）
- アース（D種接地）工事がされていることを確認する（漏電時に感電する原因）

機器には…



禁止

- 指定する電源（AC単相200V）以外では使用しない（火災の原因）
- 本体各部に故意に水やお湯、カビ取り剤などをかけない（ショート、感電の原因）
- フロントカバーは取り外さない（火災、感電の原因）
- 吹出口や吸込口などに指や棒を入れたり、タオルなどでふさがない  
また、本体の吹出口（風向ルーバーなど）に洗濯物を引っ掛けない  
※吹出口、吸込口から10cm以内（東京消防庁設置基準の場合）に洗濯物などを近づけることは、火災予防条例などにより、禁止されています。（けが、やけど、火災の原因）